

Подключение входов адреса			Адрес
A2	A1	A0	
GND	GND	GND	0 (000)
GND	GND	VCC	1 (001)
GND	VCC	GND	2 (010)
GND	VCC	VCC	3 (011)
VCC	GND	GND	4 (100)
VCC	GND	VCC	5 (101)
VCC	VCC	GND	6 (110)
VCC	VCC	VCC	7 (111)




При поставяне на ESP 01 модулът
работи самостоятелно

Изходите са по 500 mA.
На изходите се комутира нулата (общ +).



Digital Input



Title	In Out Module	
Size	Number	Revision 1.0
A		
Date:	3/23/2024	Sheet of
File:	C:\OneDrive\..\In_Out_Module_Doc.SchDoc	Drawn By: Petar Marinov